

V10-SP1桌面版（MIPS）PXE操作手册

内部参考 请勿外传

麒麟软件有限公司

2021年7月

文档属性

客户名称		文件类别	技术文档
文件名	V10-SP1 桌面版 (MIPS) PXE 操作手册	是否保密	否
编制者	任志婷	编制者职位	售后工程师
编制者邮箱	renzhiting@kylinos.cn	编制日期	2021-7-30
版本修订记录			
版本号	修订时间	修订说明	
V1.0	2021-7-30	新建	

内部参考 请勿外传

目录

一、 文档说明.....	4
二、 服务器端服务配置搭建.....	4
1. dhcp 和 tftp 服务端搭建.....	4
2. nfs 服务搭建.....	10
三、 客户端操作.....	11
四、 注意事项.....	11

内部参考 请勿外传

一、文档说明

本文档仅针对龙芯机器的 PXE+UEFI/LEGACY 网络安装,请确保整机和目标安装系统无误后继续。

该文档服务端基于麒麟 V10 系统配置搭建。

UEFI 模式为固件中启动项选择了 UEFI 启动或者网络启动项中含 UEFI 关键字的; LEGACY 模式为固件中选择了 legacy 启动或者网络启动项中不含 UEFI 关键字的。

二、服务器端服务配置搭建

1. dhcp 和 tftp 服务端搭建

dhcp 和 tftp 服务端有两种搭建选择,可以依据个人喜好进行选择。方案一为 dnsmasq 方式,方案二为 tftpd-hpa+isc-dhcp-server 方式。

1.1 dnsmasq 方式

(1) 安装 dnsmasq

```
# apt-get install dnsmasq
```

(2) 修改配置文件

```
# vim /etc/dnsmasq.conf
```

```
listen-address=192.168.1.1
```

```
interface=enp5s0
```

```
bind-interfaces
```

```
dhcp-range=192.168.1.10,192.168.1.100,255.255.255.0,8h
```

```
dhcp-option=3,192.168.1.1
```

```
dhcp-option=6,192.168.1.1
```

```
dhcp-option=28,192.168.1.255
```

```

dhcp-option=42,0.0.0.0

enable-tftp

dhcp-match=set:Intel_x86PC,option:client-arch,0

dhcp-boot=tag:Intel_x86PC,x86_64-legacy/pxelinux.0

dhcp-match=set:EFI_BC,option:client-arch,7

dhcp-boot=tag:EFI_BC,x86_64-efi/netbootx64.efi

dhcp-match=set:EFI_x86_64,option:client-arch,9

dhcp-boot=tag:EFI_x86_64,x86_64-efi/netbootx64.efi

dhcp-match=set:EFI_Arm64,option:client-arch,11

dhcp-boot=tag:EFI_Arm64,arm64-efi/netbootaa64.efi

dhcp-match=set:Mips,option:client-arch,12

#706 等基于龙芯板子的机器请取消下面这行的注释

#dhcp-boot=tag:Mips,vmlinuz

#海康龙芯机器请取消下面这行的注释

#dhcp-boot=tag:Mips,pxelinux.0

#联想等龙芯机器请取消下面这行的注释

#dhcp-boot=tag:Mips,core.efi

tftp-root=/var/lib/tftpboot

```

其中，listen-address 为服务端 ip 地址，interface 为服务端网口号，ip 池根据情况灵活修改。

针对龙芯平台，请按照配置文件中各龙芯机器品牌，对应取消注释后保存配置文件。

针对联想龙芯机器，可能会出现固件加载 core.efi 后报 out of memory 问题，该问题需要固件解决，可能等待较长一段时间后能进入 live 系统。

(3) tftpd 中的文件放置

创建 tftp 根目录：

```
# mkdir /var/lib/tftpboot
```

如果目标安装机器为龙芯机器，则将 misp64.tar.gz 解压出来的所有文件和目录拷贝至 tftp 根目录下，并将 iso 中 casper/下的 vmlinuz 和 initrd.img 拷贝至 tftp 根目录下。

注： 请注意对应修改 boot/grub/grub.cfg 或 pxelinux.cfg/default 或 KIConfig.cfg 或 pxelinux.0 或者 grub2/grub.cfg 中 nfsroot 的 IP 地址！

(4) 启动 dnsmasq 服务

```
# systemctl restart dnsmasq
```

(5) 查看服务状态

```
# systemctl status dnsmasq
```

注： 如果服务启动失败，请检查是否存在其他 dhcp 和 tftpd 服务，如 isc-dhcp-server, tftpd-hpa 等，可以查看 /var/log/syslog，根据提示信息来解决启动失败的错误。

1.2 tftp+dhcp 方式

(1) tftp 服务器搭建

① 安装 tftp 相关包

```
# apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa
```

② 修改配置文件

将 /var/lib/tftpboot 设为 tftp 的根目录：

```

/# vim /etc/default/tftpd-hpa

TFTP_USERNAME="tftp"

TFTP_DIRECTORY="/var/lib/tftpboot"

TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"

TFTP_OPTIONS="-l -c -s"

```

③ 文件放置

如果目标安装机器为龙芯机器，则将 misp64.tar.gz 解压出来的所有文件和目录拷贝至 tftp 根目录下，并将 iso 中 casper/下的 vmlinuz 和 initrd.img 拷贝至 tftp 根目录下。

注： 请注意对应修改 boot/grub/grub.cfg 或 pxelinux.cfg/default 或 KIConfig.cfg 或 pxelinux.0 或者 grub2/grub.cfg 中 nfsroot 的 IP 地址！

④ 重启服务

```

/# systemctl restart tftpd-hpa

```

(2) tftp 测试

以 arm64-efi/netbootaa64.efi 为例：

```

/# tftp 127.0.0.1

>get arm64-efi/netbootaa64.efi

>quit

```

查看获取的文件，不报错且文件大小正常，则说明配置成功。

```

/# ll netbootaa64.efi

-rw-rw-r-- 1 kylin kylin 1958400 5月 13 15:36 netbootaa64.efi

```

(3) dhcp 服务器搭建

① 安装 dhcp 相关包

```
# apt-get install isc-dhcp-server isc-dhcp-client
```

② 修改配置文件

```
# vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
ddns-update-style none;
```

```
default-lease-time 600;
```

```
max-lease-time 7200;
```

```
log-facility local7;
```

```
option space PXE;
```

```
option client-system-arch code 93 = unsigned integer 16;
```

```
allow booting;
```

```
allow bootp;
```

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
```

```
    range 192.168.1.10 192.168.1.100;
```

```
    option broadcast-address 192.168.1.255;
```

```
    option routers 192.168.1.1;
```

```
    default-lease-time 600;
```

```
    max-lease-time 7200;
```

```
    next-server 192.168.1.1;
```

```
    # x86_64 uefi
```

```
        if option client-system-arch = 00:07 or option client-system-arch = 00:09 {
```

```

filename "x86_64-efi/netbootx64.efi";

# aarch64 uefi

    } elsif option client-system-arch = 00:0B {

        filename "arm64-efi/netbootaa64.efi";

# x86_64 legacy

    } elsif option client-system-arch = 00:00 {

filename "x86_64-legacy/pxelinux.0";

#Loongson 4000 except Lenovo

    } elsif option client-system-arch = 00:0C {
#706 等基于龙芯板子的机器请取消下面这行的注释

    #filename "vmlinuz";

#海康龙芯机器请取消下面这行的注释

    #filename "pxelinux.0";

#联想等龙芯机器请取消下面这行的注释

    #filename "core.efi";

    }
}

```

针对龙芯平台，请按照配置文件中各龙芯机器品牌，对应取消注释后保存配置文件。

针对联想龙芯机器，可能会出现固件加载 core.efi 后报 out of memory 问题，该问题需要固件解决，可能等待较长一段时间后能进入 live 系统。

③ 设置使用的网络设备

若使用 eth0，则：

```
# vim /etc/default/isc-dhcp-server
```

```
INTERFACES="eth0"
```

④ 重启服务

```
# systemctl restart isc-dhcp-server
```

2. nfs 服务搭建

(1) 安装 nfs 相关包

```
# apt-get install nfs-kernel-server
```

(2) 修改配置文件

将/opt/nfs 设置为 nfs 的根目录：

```
# vim /etc/exports
```

```
/opt/nfs *(rw, sync, no_root_squash, no_subtree_check)
```

(3) 文件放置

在/opt/nfs/创建一个 iso 目录：

目标安装机器为龙芯 4000 架构：

```
# mkdir -p /opt/nfs/mips64-kylin
```

将整个 iso 挂载后的内容对应拷贝至上述目录下。**请注意隐藏文件和隐藏文件夹的拷贝。**

(4) 重启服务

```
# systemctl restart nfs-kernel-server
```

(5) 测试

```
# showmount -e 127.0.0.1
```

Export list for 127.0.0.1:

/opt/nfs *

三、客户端操作

开机，等待固件就绪，在固件启动阶段根据相应提示进入 PXE 网络引导模式（如无该功能，请联系固件提供相应支持）。

如果是 UEFI PXE,则等待一小段时间后会显示 grub 菜单，选择 Net Install Kylin，等待进入系统，开始安装；如果是 LEGACY PXE 或者龙梦和海康龙芯机器,则会自动加载内核及 initrd，进入试用模式。

四、注意事项

- 1、在搭建 Tftp 服务、NFS 服务、DHCP 服务之前，需关闭系统防火墙来避免客户端无法获取 ip 地址及相应系统镜像资源。
- 2、在进行一些配置文件或者执行文档中的一些指令时，不要直接复制文档中的内容，建议手动输入来避免由于配置文件格式不对等导致无法启动 xxx 服务或指令错误无法执行的情况。